

请使用 Vivado2017.1 打开这个工程,低版本无法运行

本例程测试单板上的内存条,内存条默认是 1GByte,测试内存是否存在错误,通过 LED 显示测试结果

验证步骤:

1. 下载完整正常后, LED0-LED3 会不停的闪烁
2. 使用 chipscope 进行错误数据察看

